

# TRIXIE



## Bedienungsanleitung TX6

Ⓒ Instruction Manual

Ⓕ Conseils d'utilisation

Ⓘ Modo d'uso

Ⓔ Manual de instrucciones

⒫ Instruções

Ⓟ Conseils d'utilisation

Art.-Nr. 24383



## F Instructions d'utilisation

Veillez lire intégralement les conseils d'utilisation avant de commencer à faire fonctionner l'appareil.

### Installation des piles:

1. Ouvrez le couvercle du bouton déclencheur et soulevez-le. Le compartiment des piles se trouve sous le couvercle.
2. Soulevez le couvercle des piles et installez 4 piles Alcalines Baby C.
3. Remplacez le couvercle. Assurez-vous qu'il est bien enclenché.
4. Mettez l'appareil sur Off si nécessaire.
5. Appuyez sur les boutons indiqués ci-dessous et maintenez-les enfoncés 3 secondes :



6. Placez l'appareil sur un sol plat en toute sécurité.

### Mettre en marche l'appareil:

1. Ouvrez le couvercle du panneau de contrôle et mettez l'appareil sur 'on' ou 'off' avec le bouton ON/OFF (bouton rond sur la gauche).
2. Lorsque l'appareil est en marche, l'heure clignotera automatiquement sur '12:00 A.M'.
3. A chaque appui sur le bouton, le distributeur automatique de nourriture le confirme avec un beep. Appuyez le bouton ENTER pour régler l'heure. Au départ l'heure clignote.
4. Utilisez les boutons flèche pour régler l'heure. Pendant le réglage, l'heure passe automatiquement entre AM (matin à midi) et PM (après-midi et soir).
5. Après avoir appuyé à nouveau ENTER, les minutes commencent à clignoter.
6. Utilisez les boutons flèche pour régler les minutes.
7. Lorsque l'heure est correcte, appuyez sur ENTER pour terminer le réglage.

### Choisir le repas:

1. Maintenez le bouton ENTER enfoncé 3 secondes. MEALS s'affiche et commence à clignoter, vous êtes sur le mode réglage des repas. Appuyez sur ENTER à nouveau et BREAKFAST clignote.

2. Utilisez les boutons flèche pour choisir le repas que vous souhaitez programmer. BREAKFAST, LUNCH et DINNER vont clignoter l'un après l'autre lorsque vous appuyez sur les boutons flèche.
3. Appuyez sur ENTER lorsque vous avez choisi le repas.
  - a. Ensuite YES va clignoter. Appuyez alors sur ENTER si vous souhaitez régler l'heure du repas.
  - b. Si vous ne souhaitez pas régler l'heure pour ce repas, utilisez la flèche du bas pour choisir NO, puis appuyez sur ENTER.

A noter: si vous choisissez NO, le programme reviendra sur MEALS. Utilisez les boutons flèche pour choisir le repas que vous souhaitez programmer.

### Heures des repas:

Après avoir choisi le MEAL et sélectionné YES, l'heure clignote.

1. Utilisez les boutons flèche pour régler l'heure du repas.
2. A noter: pendant le réglage, l'heure change automatiquement entre AM et PM.
3. Appuyez sur ENTER à nouveau et les minutes commencent à clignoter.
4. Utilisez les boutons flèche pour régler les minutes.
5. Appuyez sur ENTER lorsque les minutes sont réglées. Le menu continue avec le réglage de la taille du repas (BOX).

### Réglage de la taille du repas:

Après avoir réglé l'heure du repas, le menu de réglage de la taille du repas clignote (sur la droite de l'écran).

1. Réglez la taille du repas qui doit être servi avec les boutons flèche. Pour chaque repas, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 BOX (unités de nourriture). Une unité de nourriture est une des 6 cavités de l'appareil (environ 240 ml ou 1 US cup chacune). Si vous choisissez 2 ou 3 unités pour un repas, les cavités s'ouvriront l'une après l'autre à un intervalle de 10 minutes.
2. Appuyez sur ENTER pour terminer le réglage.

### Réglage des autres repas:

Répétez la programmation comme décrit sur chaque repas. Après avoir programmé tous les repas, appuyez ENTER jusqu'à ce que l'appareil beep deux fois. Cela signifie que vos réglages sont confirmés.

### Important:

- Le compteur SERVED affiche la quantité d'unités de nourriture déjà servies. Une fois que les 6 unités ont été servies, la lumière rouge LED clignote lentement, et la nourriture doit être à nouveau remplie. Ensuite, appuyez sur START pour que l'appareil fonctionne selon la programmation. Le compteur revient à zéro.
- Après avoir programmé, assurez-vous que le couvercle du panneau de contrôle est parfaitement bien refermé pour que votre animal ne change pas les réglages par accident.

Option manuelle supplémentaire: maintenez la touche flèche du bas appuyée pendant 3 secondes. Cela libère une cavité de nourriture immédiatement.

#### Information:

- Les horaires des repas suivants sont pré-réglés : petit-déjeuner à 6:00 A.M, déjeuner à 12:00 PM et dîner à 6:00 PM
- La programmation doit être terminée dans les 10 minutes. Si ce n'est pas le cas, la lumière rouge LED continue à clignoter pour vous rappeler que la programmation n'a pas été terminée. Si vous ne faites pas de nouveau réglage, l'appareil va fonctionner selon les réglages existants. Si vous n'avez pas réglé de repas, l'appareil fonctionne selon les horaires pré-réglés (6:00 AM, 12:00 PM, 6:00 PM). Cela permet à votre animal de ne pas être affamé et sans nourriture.
- Si la taille du repas est de 240 ml ou moins, une cavité est suffisante pour servir le repas. Si la taille du repas est supérieure à 240 ml, par ex. 360 ml, vous aurez besoin de 2 cavités, une pleine et l'autre à moitié pleine.
- Si la taille du repas est de plus d'une cavité, le temps d'attente sera de 10 minutes avant l'ouverture de la suivante.

#### Changement de programmation:

- Si vous souhaitez changer de programmation, maintenez ENTER appuyé pendant 3 secondes. MEALS clignote et vous êtes en mode réglage. Appuyez ENTER à nouveau pour changer les réglages des repas avec les boutons flèche.
- Si vous souhaitez changer l'heure, maintenez ENTER appuyé pendant 3 secondes. MEALS clignote et vous êtes en mode réglage. Ensuite, appuyez sur la flèche du bas. Lorsque l'heure clignote, appuyez sur ENTER à nouveau. Vous pouvez ensuite régler l'heure avec les boutons flèche.

#### Changement des piles:

Lorsque les piles sont déchargées, la lumière rouge LED clignote lentement (une fois par seconde). Les piles doivent être changées. Lorsque vous partez pour une longue période, vous devez changer les piles avant votre départ. Important: après avoir changé les piles, vous devez mettre l'appareil sur ON et régler à nouveau l'heure. Les repas que vous avez programmés restent mémorisés dans l'appareil.

#### Nettoyage:

Les écuelles sont lavables au lave-vaisselle. Le couvercle peut être essuyé avec un chiffon doux et un détergent doux. Il ne doit pas être aspergé d'eau, qui pourrait s'infiltrer et provoquer un court-circuit ou endommager certains composants électriques. Laissez bien sécher tous les éléments avant de les remplir de nourriture (sans les exposer au soleil).

#### Dépannage:

- Si l'écran ne s'allume pas, mettez l'appareil sur ON à nouveau (voir la partie correspondant dans ces conseils d'utilisation).
- Si l'heure clignote, c'est qu'il y a eu coupure de courant, et l'heure doit être à nouveau réglée (voir la partie correspondante dans ces conseils d'utilisation). Les heures de programmation des repas n'ont pas besoin d'être réglées à nouveau.
- Si la lumière rouge LED clignote:
  - clignotement rapide (3 fois par seconde) signifie une erreur. Vous devez vérifier l'appareil, la nourriture peut être bloquée dans une cavité.
  - clignotement lentement (une fois par seconde) indique la faible puissance des piles. Changez les piles, remettez l'appareil sur ON et réglez à nouveau l'heure.
  - Clignotement très lentement (une fois toutes les 5 secondes) signifie que les 6 cavités ont été servies et qu'il faut à nouveau les remplir de nourriture. Une fois remplies, appuyez sur START. L'appareil va fonctionner ensuite selon la programmation.

#### Précautions d'emploi:

- Retirer tous les emballages avant d'utiliser l'appareil, et éliminez les.
- Les petits éléments se trouvent dans les sachets plastiques. Risque d'étouffement, tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Lisez attentivement les conseils d'utilisation avant de mettre l'appareil en marche. Une erreur de réglage peut entraîner un dysfonctionnement.
- Ce distributeur est à utiliser uniquement à l'intérieur.
- Placez le distributeur dans un endroit sec sur un sol plat.
- Ne placez pas le distributeur dans un endroit clos, étroit ou près d'un mur, car la partie supérieure tourne pour distribuer les plateaux repas. Placer l'appareil dans un endroit avec peu d'espace autour peut être difficile d'accès pour votre animal.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le distributeur. Les réglages pourraient mal fonctionner ou ne pas fonctionner du tout. La présence d'un adulte est requise quand les enfants se trouvent près du distributeur.
- N'essayez pas de démonter le distributeur.
- Enlever toutes les piles lorsque vous n'utilisez pas le distributeur pendant une longue période.
- N'utilisez pas plusieurs types ou différentes marques de piles.

**D Hinweis****Batterieentnahme:**

Ziehen Sie zur Batterieentnahme an den kleinen Hebeln und öffnen Sie die Batteriefächer.

**GB Information****Removing batteries:**

To remove the batteries, pull the small levers and open the battery compartments.

